

独立点火线圈延长线（型号 PP400）

这些延长线使您能够接触独立点火系统（COP）的次级点火电路。安装 COP 延长线在点火线圈和火花塞之间，再用次级点火拾取线（MI074）夹住该延长线，拾取高压波形到您的 PicoScope。包含一根地极线以确保安全。

