



陈国飞(手机15986394869)

Email: cgf@hkaco.com

网站: www.qichebo.com

广州虹科电子科技有限公司





公司介绍





Pico Technology

位于英国剑桥,成立于1991,专注于汽车示波器维修诊断方案



部分汽车厂客户











TESLA




































振动异响(NVH)解决方案

Pico NVH解决方案











Pico NVH解决方案

- 利用OBD诊断仪(如VIM)从车上获取RPM和车速
- 在车间或路上,不同转速和负载下,采集数据
- 软件自动计算振动频率与幅度,并精确地分离与轮胎、车轮组件、 发动机、传动系统、发动机配件相关的振动源或噪音源。
- 并给出建议性的修理措施
- 存储和回放路试数据——与车主一起路试重现并确认故障,然后回 办公室分析,确保安全。
- 利用电脑,大屏幕、同事间远程协助与数据分享方便、数据打印及保存简单



NVH是什么?





• N:

Noise, (噪音), 重复周期出现

• V:

Vibration (振动), 重复周期出现


• H:

Harshness(平顺性),单一和短暂的冲击/声音(非重复周期性)

Harshness (平顺性)







Noise(噪音)和Vibration(振动)





相关术语:

振动和噪音,都是振动。噪音是由振动产生的,由人的听觉感知。

振动单位: mg, g表示重力加速度(g=9.8), m表示毫(千分之一)

声音单位: dB(分贝)


20 Hz	200 Hz	20 KHz
仅有振动	振动和噪声	仅有噪音

Noise(噪音)和Vibration(振动)





诊断噪音和振动的原理




转1周,振1次;转10周,振10次。 转动的频率=振动的频率

Noise(噪音)和Vibration(振动)





诊断噪音和振动的原理



A的转速3000RPM

术语: A的频率=3000RPM/60s=50 Hz

幅值: 6mg (g为重力加速度, m为毫(千分之一))

振动的快慢程度: 频率 振动的大小程度:幅值


幅值mg 此刻A的转速为3000 RPM Α 6 0 50 60 70 80 -2

Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)

汽车传动模型








术语: A的频率=3000RPM/60s=50 Hz

B的频率=50Hz*2=100Hz C的频率=50Hz*3=150Hz D的频率=50Hz*2.5=125Hz


A转动1周时,B转动2周, C转动3周, D转动2.5周。



汽车传动模型







术语: A的频率=3000RPM/60s=50 Hz

B的频率=50Hz*2=100Hz=A2

C的频率=50Hz*3=150Hz=A3

D的频率=50Hz*2.5=125Hz=A2.5

术语: 阶次:


一阶, 二阶, 三阶....


Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)

汽车传动模型









要获知所有部件的频率,需要:

- 1、基准部件A的转速/频率
- 2、传动系传动比



振动传感器获得信息:

- 1、振动的频率
- 2、振动的幅值



Pico NVH使用——硬件连接








麦克风或加速度计固定在 乘客舱或发动机舱内























		_ □ ×			
PicoS	cope NVH 分析仪设置向导				
	发动机 RPM 选择	_			
	诊断 ● J2534 / ELM327	扫描工具			
	✔ 搜索 J2534 ✔	PM 选择			
	Channel D ○ 方波 / 转速	第4步:			
	静态 ○ 静态 RPM	我们是用VIM从OBD接口读取RPM和车速,			
		所以默认选择第一项。			
	使用 OBDII 诊断工具从车辆获取 B	APM			
	按"下一步"继续。				
		20. 1 2 3 2 2 2			
		<pre></pre>			

点击"Next"进入下一步。






























	_ □ ×
PicoScope NVH	分析仪设置向导
输入轮胎力	大小 输入轮胎尺寸
	☑ 为两种轮胎使用相同的值
	前轮胎 后轮胎 225/40R18 225/40R18 63. 72 厘米 63. 72 厘米
	点击"Next"进入下一步。按下一步继续。
	<pre></pre>

































回顾设置的步骤








要获知所有部件的频率,需要:

- 1、基准部件A的转速/频率
- 2、传动系传动比

振动传感器获得信息:

- 1、振动的频率
- 2、振动的幅值





级车辆设置						
变速器			皮带轮测量/变速比			
类型	Manual ~		曲轴皮带轮		0.00	*
档位	5	1	水泵皮带轮		0.00	*
档位	传动比	2	发电机皮带轮		0.00	+
1	0.000		动力转向皮带轮		0.00	÷
2	0.000		AC/压缩机皮带轮		0.00	÷
3	0.000	1	自定义:			
4	0.000	1			0.00	÷
5	0.000				0.00	+
,					0.00	+
			测量/传动比类型	直径		`
主減速器轴	1.00	第1-第:				
	1.00	第5-第6	所有皮带轮变速比如	必须使用相同	的单位来指定	•
转移率	0.00					
后轮差速器传动比	1.00	1	Clear	.22	应用更改	取





















Pico NVH数据分析





黑色粗线是加速度计信号,

所以我们选择了RPM 1659, 车速37km/h这段数据。

蓝色是发动机转速,红色是车速。

Pico NVH数据分析





相关术语:

- E1、E2、E3....., E表示Engine(发动机),数字1、2、3.....表示振动阶次
- E1, 指发动机转速相关的一阶振动, 即该振动的频率是曲轴转动频率的1倍。
- E2, 指发动机转速相关的二阶振动,即该振动的频率是曲轴转动频率的2倍。
- E3,
- P1、P2、P3,P表示Propshaft(传动轴),数字1、2、3.....表示振动阶次
- P1, 指传动轴转速相关的一阶振动,即该振动的频率是传动轴转动频率的1倍。
- P2、P3......
- T,表示Tire(轮胎),T1、T2、T3......
- WP,表示Water Pump(水泵)
- A,表示Alternator(发电机)
- PS,表示Power Steering(动力助向)
- AP,表示AC/Compressor(空调/压缩机)

Pico NVH数据分析








Pico NVH数据显示——视图








"频率"视图,显示所选数据的所有频率的振动。 横轴是频率Hz,纵轴是幅值mg








"3D频率"视图,以3D形式显示所选数据的所有频率的振动。 横轴是频率Hz,纵轴是幅值mg,还有一个时间轴。

Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)








横轴的X=T1,1.2X即频率是轮胎转动频率的1.2倍 (T1.2);纵轴是幅值mg








"RPM阶次"视图,显示所选数据中与发动机转速(RPM)相关的振动。 横轴的X=E1,1.2X即频率是曲轴转动频率的1.2倍(E1.2);纵轴是幅值mg

Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)








"条形图"视图,显示所选数据中与发动机(E)、传动轴(P)、轮胎(T)相关的振动。这个视图更直观,更适合打印报告给车主,说明故障。

Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)


NVH测试报告







测试报告打印








Pico NVH高级设置&功能

单位的更改







标签:设置







标签:设置








Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)

标签: 车辆信息







配置PID








配置PID








NVH视图切换








信号标记








回放按钮








标尺的使用








HongKe




信号放大与量程缩放



参考波形








HongKe Substitution




选择哪个通道不显示



添加振动(显示)








最大频率&过滤








过滤








函数 (声音) 发生器








函数发生器:门窗密封探测 HongKe














Company confidential © 2019 广州虹科电子 (陈国飞) Hongke Technology (Eric Chen)

函数发生器: 响应部件








由于松动,产生振动

加载音频文件(wav)











案例1: 14年凯越车速120公里车身抖动

车型: 14年凯越手动档

VIN: LSGJA52H7ES014849

量程: 90950km

车辆故障描述:

14年凯越手动档D16变速箱,在车速达到120公里时车身抖动很明显。在第一家4S让先后更换过新的轮胎、前轮转向节、半轴、前减震器,做过四轮定位及车轮动平衡。故障依旧存在。


对于这样的故障在没有NVH套装,我们只能一个一个的去换件测试。这台车已经更换了所有认为有问题的部件,还是没能解决故障。维修无法进行下去了,所以只能打电话求助于我(第二家4S店)。

我初步了解了一些情况后,接好Pico的NVH设备和他一起试车。我将加速度传感器放置在驾驶员感觉到振动最大的地方,这里我放在座椅的安装螺丝上。测到如下图这样一个振动。

HongKe




案例1: 14年凯越车速120公里车身抖动







案例1: 14年凯越车速120公里车身抖动



HongKe ^{SE} ^{SE}



案例1: 14年凯越车速120公里车身抖动

通过检测振动的频率我将故障锁定在与轮胎转速一样的部件上,将车辆举升再摇动左右半轴时,发现右侧半轴比左侧半轴要松一些。将变速箱的主减速器齿轮拆下,发现右侧半轴与半轴齿轮之间拉伤,更换后故障排除。









案例1: 14年凯越车速120公里车身抖动

总结:

过半轴。

这辆车的故障是半轴和与半轴连接的差速器两者间存在拉伤。 但在第一家4S店已更换过半轴,由于没有数据支撑,师傅根据经验换件,检查不仔细, 忽略了差速器。

但在第二家4S店,把所有与T1振动相关的部件都仔细检查了一遍。 如果第二家4S店没有NVH设备的数据支撑,他不会再怀疑半轴和差速器,因为第一家4S店已更换

HongKe



案例2: 12年日产天籁60公里以上车身发抖

一台12年日产天籁装配QR25DE四缸发动机,行驶里程12万公里。客户抱怨他的车在行驶烂路时底盘异响。第一家修理厂给他更换了底盘的一些配件后异响的问题解决了。 但是试车发现有一个新的故障:车速从60公里开始起车身就开始发抖了,而且越快越抖。

第一家修理厂先后给他做了四轮定位,给轮胎做了动平衡,都没能排除故障。

打电话给我(第二家修理厂),希望我能帮他排除故障。


到现场后, 先和修理厂的人一起重新检查了底盘, 发现没有松动的球头和胶套。

就车身抖动的机理来讲:抖动就是振动,60公里有规律的振动。肯定是和旋转的部件有关,我们可以通过测量这个振动的频率以及振动的大小,来判断到底是车辆上的那个部件发出了过大的振动。

HongKe



案例2:12年日产天籁60公里以上车身发抖








Technology

案例2: 12年日产天籁60公里以上车身发抖



HongKe



案例2: 12年日产天籁60公里以上车身发抖

我将车开回修理厂后再次给四个轮胎做了动平衡,没有发现问题。加上在试车时方向盘一直不抖,这样我把轮胎排除了。

底盘件没有松动,也不会造成轮胎抖动,剩下还和轮胎转速一样的部件就只有轮芯轴头、刹车盘、半轴了。前两个造成抖动的不太可能,所以我用百分表检测了半轴发现右侧的半轴弯一点了。

更换右半轴后故障排除.







陈国飞(手机15986394869)

Email: cgf@hkaco.com 技术论坛: www.qichebo.com/bbs

广州虹科电子科技有限公司

谢谢!

